

Инструкция по установке СНПЧ

Рассмотрим типовой пример установки СНПЧ. Для разных моделей принтеров могут быть различия в комплектации СНПЧ, но технология заправки и установки остается такой же. Дополнительную информацию по установке конкретной модели СНПЧ можно найти на нашем сайте www.ink-system.ru

Шаг N1: Откройте коробку с СНПЧ.



Разложите комплект на столе.

Шаг N2: Заправка емкостей чернилами:

В вентиляционные (маленькие) отверстия емкостей вставьте соответствующие цвету резиновые заглушки.

Заполните емкость с чернилами соответствующих цветов через заправочные (большие) отверстия, каждый отсек обозначен цветной наклейкой, указывающий на нужный цвет чернил, при этом используйте шприц с вынутым поршнем как воронку для заливки чернил. Для каждого цвета чернил используйте отдельный шприц.



После заливки чернил всех цветов, установите большие цветные заглушки в заправочные отверстия из комплекта СНПЧ. И только затем замените маленькие заглушки на воздушные фильтры, предназначенные для защиты чернил от попадания пыли.



Шаг N3: Заправка картриджей СНПЧ чернилами:

Для того чтобы заправить картриджи чернилами, вставьте шприц в выходное отверстие картриджа и откачайте воздух в несколько приемов, чернила из емкости по соединительному шлейфу заполнят картридж. Заполните картридж чернилами максимально возможно.



Шаг N4: Установка картриджей СНПЧ

Включите принтер. Откройте верхнюю крышку принтера. Нажмите кнопку капли (замена картриджа) и удерживайте в течение 3-4 секунд. После этого принтер выдвинет печатающую головку в положение замены картриджа. После этого – выдерните шнур питания из принтера не выключая его через панель кнопок.

Это позволит Вам свободно работать с принтером при установке СНПЧ и перемещать печатающую головку вручную (при прокладке шлейфа).

В случае необходимости, печатающую головку можно выдвигать, самостоятельно (вручную) нажав на фиксатор белого цвета.

После установки СНПЧ не забывайте задвигать головку обратно, в крайнее правое положение.

Установка картриджа системы на печатающую головку.

В зависимости от модели принтера и вида СНПЧ, возможны два варианта установки картриджей СНПЧ на печатающую головку принтера:



Вариант 1 - без снятия верхней крышки печатающей головки

Откройте защитную крышку крепления картриджей и замените оригинальные картриджи на картриджи СНПЧ. Картриджи необходимо поочередно просунуть под защитной крышкой. Далее необходимо устанавливать их плотно в печатающей головке, в большинстве моделей до характерного щелчка, фиксирующего механизма. Закройте крышку. Если крышка не закрывается - перейдите ко 2 варианту, предложенному ниже.

Вариант 2 - со снятием крышки печатающей головки

(применяется в случаях, когда конструкция печатающей головки не позволяет свободно установить картриджи СНПЧ со шлейфом, либо крепление шлейфа на картриджах мешает закрыванию крышки печатающей головки)


В некоторых моделях принтеров (старых) крышка может не закрываться или картриджи не будут устанавливаться из-за дополнительных рычагов крепления под крышкой (например: в модели Epson Stylus Color 1160). В этом случае извлеките мешающие элементы: саму верхнюю крышку или дополнительные рычаги крепления, предварительно сняв верхнюю крышку, затем ее можно установить обратно. Крышка извлекается незначительным силовым воздействием на пластмассу или откручиванием 2 шурупов.

В последних моделях, где картриджи фиксируются на головке принтера защелкой (с щелчком) – крышку можно удалить. Чаще всего для этого необходимо открутить 2 шурупа крепления. Затем снять крышку, протянув ее вертикально вверх. Это значительно упрощает установку картриджей и прокладку шлейфа СНПЧ.

Шаг N5: Установка планки подвеса:

Нижняя часть планки подвеса обклеена двухсторонним малярным скотчем. Удалите промасленную бумагу с планки.

Планку нужно установить, как показано на следующем рисунке. Обратите внимание на расположение указателя картриджа на корпусе принтера. Он выглядывает из левого угла планки подвеса.



Шаг N6: Для запуска системы - снова нажмите сервисную кнопку на принтере(с капелькой). Принтер запустит прочистку. Распечатайте тест дюз. Как правило, можно сразу приступить к работе. Впрочем, не будет лишней пауза в 1-2 часа, для выхода воздуха из печатающей головки принтера, который попал туда входе установки системы.

Важно! - Емкости с чернилами должны стоять на одном уровне с принтером. Поднятие емкостей выше уровня печатающей головки - вызовет просачивание чернил внутрь принтера.

Советы по эксплуатации СНПЧ:

1. Действия при ухудшении качества печати.

Немедленно сделайте тест дюз. Если пропали 1-2 дюзы, то не предпринимайте никаких действий. Пусть система отстоится 1-2 часа. Затем сделайте тест дюз еще раз. Должны быть восстановлены все дюзы.

Если же пропало больше дюз, то запустите прочистку средствами драйвера 1 (один !) раз. Затем дайте системе отстояться 30-40 минут. В 90% случаев дюзы восстанавливаются. Если не восстановились – запустите прочистку еще раз и снова подождите 30-40 минут.

2. Предотвращение засора и засыхания дюз.

Следите за чистотой капы (парковочного места головки) . Регулярно промывайте ее.

3. Применение чернил.

Для надежной работы СНПЧ используйте только качественные чернила. Не пытайтесь на них сэкономить. Эта экономия может обернуться не только проблемами при печати, но и выходом из строя головки принтера.